


Модель: ESB-19038-230EP

Схема подключения



Примечание

Над экраном подключения внешней цепи показаны четыре типа наиболее распространенных схем управления скоростью.